



YANMAR

バインダー

■主要諸元

Table with columns for model name (Be114, Be214, Be224, Be226), dimensions, engine specifications, and performance metrics.

■主要装備一覧

Table listing various equipment options for the models, such as automatic clutch, sliding deck, and safety features.

■オプション

Table listing optional accessories like OK deck, folding deck, and zero-pressure tires.

Be114 | Be214 | Be224 | Be226

軽快1輪1条タイプ | 楽々2輪1条タイプ | 高能率2輪2条タイプ | デラックス2輪2条タイプ

使いやすさとすぐれた機動性で、棚田、山間地の稲刈り作業を大きく省力化。




ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1-3-2 YANMAR FLYING-Y BUILDING yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

軽快1輪1条タイプ

Be114

4.2馬力
1条刈り
1輪タイプ



楽々2輪1条タイプ

Be214

4.2馬力
1条刈り
2輪タイプ



高能率2輪2条タイプ

Be224

4.2馬力
2条刈り
2輪タイプ



デラックス2輪2条タイプ

Be226

6.3馬力
2条刈り
2輪タイプ



使いやすさを追求。稲刈りがもっとスムーズに



■ワンタッチスルー (Be226)

自動ひも通し機能搭載。リコイルを引くだけで、順序を間違えることなく、ひも通し作業が可能です。



■刈取変速レバー (Be224・Be226)

倒伏時は低速に変えるなど、作物条件に合わせて刈取スピードを自在に調節できます。



■スライドデバイダ (Be224[左のみ]・Be226)

ワンタッチで、デバイダを前にスライドできるので、倒伏稲もスムーズに刈取ができます。



■鎌さし

鎌を収納できるので、持ち歩きの必要もありません。

さらにこんな便利な機能も！

■自動刈取クラッチ

(Be114D仕様・Be214D仕様・Be224・Be226)

センサが株の有無を感知。入/切も自動で制御します。

■ワラ束サイズ4段調節

ワラ束を大・中・小・特小の4サイズに調節が可能です。

■2連収納式ひもケース

(Be224・Be226)

結束ひもを2巻収納。結束ひもがなくなっても安心です。

■刈高さ高低2段調節

裏作りに重宝する低刈りも可能。刈刃交換も簡単におこなえます。

小形・変形ほ場にも、しっかり対応



■らくらくシフト (Be114を除く)

レバーで前後進切り替えOK。「後進」にすると刈取部が自動停止するので安心です。

深い湿田は1輪におまかせ！



■車輪上下がカンタン (Be114)

車輪が5段階・最大110mm上下で調節可能です。



■ゼロプレタイヤ (W仕様)

湿田でもスムーズに作業可能。空気圧チェックも不要です。

メンテナンスもラクラク



■ワンタッチ集中注油

(Be114D仕様・Be214D仕様・Be224・Be226)

レバーワンタッチで刈取作業中でも注油できます。



■引越しケースワンタッチ着脱

ワンタッチで着脱可能。掃除や点検がラクラク。



■保管用スタンド

保管時のタイヤ変形を防止します。

わかりやすく便利な安心機能



■緊急停止スイッチ

作業中でもボタン1つでエンジンを緊急停止できます。

クラッチを切ると自動でブレーキ



■駐車ブレーキレバー

クラッチを切ると同時にブレーキがかかります。

■エンジン始動牽制

走行クラッチが「入」だと、エンジンがかからない安心設計です。